

Nødprosedyre for fartøy med VHF radio uten DSC (nødknapp) starter på punkt 2.

## 1. Nødalarmering

- Trykk inn rød DSC knapp og hold den inne til senderen aktiveres

## 2. Nødkalling (kanal 16)


- MAYDAY MAYDAY MAYDAY

• DETTE ER:

- "Fartøyets navn" x 3 ganger

- Kallesignalet

- MMSI-nummer



## 3. Nødmelding (kanal 16)

- MAYDAY
- Fartøyets navn, kallesignal og MMSI-nummer
- Fartøyets posisjon
- Hva slags nød?
- Hvilken hjelp behøves?
- Antall personer om bord og andre viktige opplysninger

Det fonetiske alfabetet:

A Alfa	I India	Q Quebec	Y Yankee
B Bravo	J Juliet	R Romeo	Z Zulu
C Charlie	K Kilo	S Sierra	Æ Ægir
D Delta	L Lima	T Tango	Ø Ørnulf
E Echo	M Mike	U Uniform	Å Ågot
F Foxtrot	N November	V Victor	
G Golf	O Oscar	W Whiskey	
H Hotel	P Papa	X Xray	